



Instandhaltungs-empfehlungen für Stahlblech-Schaltschränke (Reihe Atlantic Plus)

- ✓ Die Schränke und das Zubehör der Reihe Atlantic Plus erfüllen die Anforderungen der Norm **IEC 62208** für Metallgehäuse, die für die Installation im Außenbereich vorgesehen sind.
- ✓ Die Norm IEC 62208 gestattet ein gewisses Maß an **Oxidation Ri1** gemäß der Norm ISO 4628-3 und in der Praxis wirkt sich dieser Oxidationsgrad nicht auf die Funktionalität und die mechanische Integrität des Gehäuses aus. Trotzdem wird die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen empfohlen, um optische Beeinträchtigungen zu verhindern und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

Empfohlene Instandhaltung:

- ✓ **Intervall:** Jährlich
- ✓ **Sichtprüfung:** Feststellung von Oberflächenschäden wie Kratzer oder Verbeulungen, die Schäden an der Lackschicht verursacht haben könnten.
- ✓ **Rostansätze:** Infolge von Kratzern, Verbeulungen oder anderen Ursachen.
 - Flugrost entfernen.
 - Flugrost durch Abschleifen vollständig beseitigen.
- ✓ **Reinigen:** Betroffenen Bereich mit Spiritus oder einem anderen sich verflüchtigenden Reinigungsmittel reinigen.
- ✓ **Lackieren:** Betroffenen Bereich der Oberfläche mit Synthetiklack (RAL 9003) lackieren. (Wir empfehlen unseren weißen Texturlack RAL 9003. Art.-Nr. 48343).