



Recomendaciones de mantenimiento para armarios autoportantes.

(Serie Argenta Plus)

- ✓ La serie de armarios Argenta y sus accesorios cumplen con los requisitos de la norma **IEC 62208** para envolventes metálicas que vayan a ser instaladas en el exterior.
- ✓ Aunque la norma IEC 62208 permite un grado de **oxidación Ri1** según la norma ISO 4628-3, y en la práctica, este grado de oxidación no afecta a la funcionalidad e integridad mecánica de la envolvente, se recomienda hacer un mantenimiento para evitar el deterioro estético y extender la vida útil del producto.

Mantenimiento recomendado:

- ✓ **Periodicidad:** Anualmente.
- ✓ **Inspección visual:** Detectar cualquier deterioro superficial tales como roces o golpes que pudieran haber provocado daños en la capa de pintura.
- ✓ **Inicio de oxidación:** Debido a los roces, golpes o cualquier circunstancia.
 - Retirar oxidación superficial.
 - Limar la oxidación superficial eliminandola por completo.
- ✓ **Limpieza:** Limpiar el área afectada con alcohol o un limpiador que se evapore.
- ✓ **Pintura:** Pintar la superficie afectada con una pintura sintética, RAL 7035. (Recomendamos nuestro color gris RAL 7035 texturizado. Referencia 48292).